



# Konica TOP'S AF-P


## 使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。



# 各部の名称






1

まず電池を  
入れてくだ  
さい


単 3 形アルカリ乾電池を  
2 本使用します。

1 電池室カバーを開けます。



\* カバーを矢印方向に押すと、開きます。

2 新しい電池を 2 本入れます。



\* 電池室内部の図に合わせ、⊕ ⊖ を正しく入れます。


**警告**

爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。

**注意**

発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用したり種類の異なる電池を混ぜたり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

### 3 電池室カバーを閉じます。



\* カバーを矢印方向に押しながら閉じてください。

### 電池交換の時期

フィルム巻き上げの速度が、通常より遅くなったとき  
レンズカバーを開けても、緑ランプが20秒以内に点灯しないとき  
シャッターボタンを半押しして、緑ランプが点滅したとき  
以上の状態になったら、電池のパワーがカメラを動作させるのに不十分ですから、同一銘柄の新しいアルカリ乾電池を2本同時に入れ替えてください。


### 電池に関する注意

- \* ニッカド電池、リチウム電池は使用できません。
- \* マンガン電池は寿命が短いのでアルカリ電池をおすすめします。
- \* 使用済みの電池は、カメラ店または電気店にお持ちください。
- \* 電池が発熱した場合は、すぐに電池を抜き取り、近くの当社サービスステーションにお持ちください。
- \* カメラを何ヵ月も使用しないときは電池を取り出してください。
- \* 付属の電池はご購入時のテスト用ですから、寿命が短い場合があります。

## 2


### レンズカバーを開けてください

1 レンズカバーを開けます。



- \* パワースイッチを右にスライドして指標を☉に合わせると、スイッチONとなり、レンズカバーが開きます。
- \* パワースイッチONにすると、充電完了を示す緑ランプが点灯し1分以上経つと消えて、電池の消耗を防ぎます。

2 撮影後はレンズカバーを閉じます。



- \* パワースイッチを左にスライドして、指標を☉に合わせるとスイッチOFFとなり、レンズカバーが閉じます。
- \* レンズカバーを閉じるとシャッターがロックされ、レンズも保護されて安全です。

# 3

## フィルムを 入れてくだ さい

### フィルムの選択

DXコードの付いた35mmフィルムをご使用ください。

晴天戸外の撮影には「コニカカラー100」のような感度ISO100

曇りや室内撮影には「コニカカラー400」のような感度ISO400

のフィルムをおすすめします。


\* ISO400より高い感度のフィルムを使うと、直射日光下などの明るい被写体が露出オーバーになります。

\* DXコードのないフィルムは、すべてISO100に設定されます。

### 使用フィルム感度のDX導入感度


使用フィルム感度	D X 導入感度
ISO 50 ISO 100 ISO 200	ISO 100
ISO 400 ISO 800 ISO 1600	ISO 400

1 裏ぶたを開けます。




\* 裏ぶた開放ノブを下方に押すと裏ぶたが開きます。

2 フィルムをフィルム室に入れます。





\* フィルム室下側の巻き戻し軸にパトリローネの凹部を合わせてから入れると、平らに入ります。

3 フィルム先端をマークまで引き出します。




\* フィルムの引き出し方が少なかったり、引き出しすぎてタルミが出ないようにしてください。





4 裏ぶたを閉じてシャッターボタンを押すと、フィルムが送られフィルムカウンターに“1”が出ます。



フィルムの先端を“FILM TIP”に合わせます。

フィルムの送り穴を歯車にかみ合わせてください。

- \* パワースイッチがONになっていないと、フィルムが送られません。
- \* フィルムカウンターに1が出ないときは、フィルムを入れ直してください。
- \* フィルム確認窓を見れば、フィルムが入ってるかどうかわかります。

# 4

## カメラは 正しく構え ましょう

両手でしっかりカメラを持ってカメラぶれを防いでください。



カメラ背部を頬に当て、両ヒジを軽く閉めると安定します。ヒジを開けるとぶれやすくなります。

\* 指や毛髪などがレンズやオートフォーカス窓、測光窓、フラッシュを邪魔しないように気をつけましょう。



タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシュを上にも構えてください。フラッシュを下にして発光すると写真が不自然になります。

\* シャッターボタンは、指の腹で静かに押してください。

5


## ファインダー と緑ランプ

**撮影範囲フレーム**(この枠内が写る範囲です)

**オートフォーカスフレーム**(この枠内の  
被写体にピントが合います)

**パノラマ撮影範囲マーク**  
(パノラマ撮影時に写る範囲です)

**緑ランプ**  
点灯：フォーカスロック表示  
(充電完了)  
点滅：電池消耗表示



# 6

## いよいよ 撮影です

1 ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。



- \* 撮影前にパワースイッチをスライドして、レンズカバーを開けておきます。
- \* レンズが汚れていたら軟らかい乾いた布で、汚れを軽く拭きとってください。



- \* 日中撮影では1.2m～ の範囲で撮影してください。

## 2 シャッターボタンを押して撮影します。

- \* シャッターボタン半押しで緑ランプが点灯し、ピント位置が固定されます。
- \* シャッターボタン半押しで緑ランプが点滅を繰り返すときは、電池が消耗していますから新しい電池と交換してください。
- \* 電池容量が十分でも、パワースイッチを入れた直後や撮影直後にシャッターボタンを半押しすると緑ランプが1回点滅します。

## 3 暗いときフラッシュが自動発光します。

- \* フラッシュ撮影は下表の範囲内の距離で写してください。
- \* 続けてフラッシュ撮影するときは、緑ランプの点灯を待ってから行ってください。
- \* 人物をフラッシュ撮影するときは、赤目現象を軽減するため赤目軽減撮影をおすすめします。

## 4 撮影が終わったら、パワースイッチをスライドしてレンズカバーを閉じます。

(ネガカラーフィルム使用の場合)

### フラッシュ撮影の距離


フィルム感度	撮 影 距 離
ISO 100	1.2 m～3.8 m
ISO 400	1.2 m～7.6 m

# 7

## フォーカス ロック撮影


ピントを合わせたい被写体が画面中央にないとき、フォーカスロック撮影をしてください。

- 1 オートフォーカスフレームに被写体を合わせ、シャッターボタンを半押しします。




\* ピント位置が固定され、同時に自動露出も固定されます。

2 半押しのまま希望の構図に向け直し撮影します。



- \* フォーカスロック後は、撮影距離を変えないでください。
- \* 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、やり直しができます。

オートフォーカスが正しく動きにくい被写体



反射しにくい黒いもの  
小さいもの、細いもの  
発光体

光沢のあるもの  
これらは同じ明るさで等距離の測距しやすいものに向けてフォーカスロックしてください。


ガラス越しのもの  
ガラスに近づけて写すか、フォーカスロックしてください。

# 8

## 日中フラッシュ撮影

フラッシュが常時発光するモードです。

日中フラッシュボタンを押したまま、シャッターボタンを押して撮影してください。



\* 逆光人物や室内窓際人物を明るく写します。



日中フラッシュ撮影(人物も背景もきれいに写ります。)



フラッシュなしの撮影(人物が暗く写ります。)




# 9

## 赤目軽減撮影

フラッシュ撮影で、予め人物を照明して瞳孔を小さくし、目が赤く写るのを防ぐモードです。

1 パワースイッチを右端にスライドします。

2 フラッシュ発光前にライトが光ります。



\* 赤目軽減スイッチはパワースイッチと兼用です。指標を●に合わせてください。

\* シャッターボタンを押すと、赤目軽減ランプが約1秒間点灯した後フラッシュが発光します。

\* 赤目軽減撮影はスナップ撮影には適しません。


\* 赤目軽減モードを使っても撮影条件や人によって、稀に赤目現象が起きる場合があります。

# 10

## セルフタイマー撮影


撮影者も画面に入る記念撮影などにご活用ください。

1 三脚などでカメラを固定します。




\* オートフォーカスフレームを被写体に合わせて固定します。

2 セルフタイマーボタンを押します。



\* セルフタイマーボタンを押すと同時に、セルフタイマーがスタートします。

3 約10秒後にシャッターがきれ  
ます。



\* セルフタイマーランプが7秒間点灯  
した後2秒間点滅し、撮影直前に1秒間  
点灯します。

- \* カメラの前からセルフタイマーボ  
タンを押すと、正しいピント・露  
出が得られません。
- \* フォーカスロック撮影もできま  
す。
- \* セルフポートレートを行うとき  
は、自分が写り込む位置と同じ距  
離で同じ明るさのものに向けて、  
フォーカスロックしてください。

セルフタイマー撮影を途中で解除  
するには…


作動中にセルフタイマーボタンをもう一度  
押すと、セルフタイマー撮影が解除されま  
す。またパワースイッチをOFFにしても解  
除できます。

# 11

## パノラマ撮影


標準撮影の途中でパノラマ撮影に切替えができます。

1 パノラマスイッチを右にスライドします。



\* ⑨のマークが表われ、パノラマ撮影に切替わります。


2 ファインダーもパノラマ用になります。



\* パノラマ撮影範囲マーク内で構図を決め、撮影してください。

\* このカメラのパノラマ撮影は、カメラ側で標準撮影画面の1コマ分の上下を遮光して約13×36mmの横長に写し込み、プリント段階でパノラマサイズ(89×254mm)に仕上げるものです。

- 3 撮影後パノラマスイッチを左に戻します。



- \* ③のマークが消え、標準画面に戻ります。
- \* パノラマ撮影が終わったら、パノラマスイッチを確実に標準画面に戻してください。

### 現像・プリントを依頼されるときのご注意

パノラマ撮影をしたフィルムの現像・プリントをDP店にご依頼になるときは、付属のパノラマシールをパトローネ(フィルムの容器)に貼って、必ず「コニカカラー百年プリント“パノラマサイズ”で」と指定してください。ご指定がないと、標準のサービスサイズでプリントされる場合があります。

シールの使い分け：

標準撮影の途中でパノラマ撮影した場合は、

「パノラマ／標準混在」シール

すべてパノラマ撮影した場合は、

「全数パノラマ」シール


を貼ってください。

## 12

### フィルムの 取り出し方

フィルムが終わるとフィルム送りが停止し、シャッターがきれなくなります。

1 巻き戻しスイッチをスライドします。




- \* フィルムが自動的に巻き戻され巻き戻し終了で停止します。
- \* フィルムカウンターは巻き戻しに連動して減算します。

#### 途中巻き戻し

撮影途中でも巻き戻しスイッチ操作でフィルムを巻き戻せます。

2 裏ぶたを開けフィルムを取り出します。




- \* 巻き戻しスイッチは元の位置に戻ります。
- \* 巻き戻しの途中で裏ぶたを開けないでください。
- \* フィルムを手で引き出さないでください。

# オートデート


2019年12月31日までの日付・時刻を記憶し、画面に写し込むことができます。

## 表示モードの切替え


MODE/SELECTスイッチを押して、年月日、日時分、写し込みなしを選びます。



\* 写し込みの位置が明るい場合や白、オレンジの場合は文字がはっきり出ないことがあります。



## 日付・時刻の修正




- 1) MODE/SELECTスイッチを2秒以上押して、年が点滅したら押し直し、修正する日付・時刻を点滅させます。
- 2) SETスイッチを押して日付・時刻を点滅のまま修正します。
- 3) 修正が終わったらMODE/SELECTスイッチを分の点滅が終わるまで押し直すと、PRINTの文字が表われて写し込みの状態になります。

## オートデート用電池の交換

デート文字が見えにくくなったら、新しい電池と交換してください。使用電池はリチウム電池CR2025・3V・1コです。

\*電池交換後、日付・時刻が正しく表示されていないときは修正してください。

## 電池交換の方法



### 警告

- ・爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。
- ・誤って飲み込むと死亡の危険があります。電池は幼児の手の届かない所に保管してください。



## おもな仕様

形 式	: レンズシャッター式 A F 35mmカメラ
画面サイズ	: 24×36mm(13×36mmパノラマ撮影時)
レ ン ズ	: コニカレンズ32mm F 4.5(3群 3枚)
パワースイッチ	: レンズカバー開で電源 ON、約1分後電源 OFF のオートパワーセーブ機構
焦点調節	: 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、撮影範囲1.2m～∞、フォーカスロック可能
シャッター	: 絞り兼用プログラム電子シャッター、1/50～1/125秒
露出調節	: CdS受光素子使用のプログラム A E
露出連動範囲	: ISO 100 EV10～EV13
フィルム感度	: ISO 100/ISO 400 自動設定
ファインダー	: アルバダ式ブライトフレーム付ファインダー、パノラママーク、オートフォーカスフレーム、ファインダーわきに緑ランプ 点灯=充電完了表示、点滅=電池容量不足表示
フラッシュ	: 低輝度時自動発光式、ISO 100・1.2m～3.8m、発光間隔・約5秒、フラッシュ ON 撮影、赤目軽減撮影可能

パノラマ撮影	: パノラマスイッチにより撮影途中の標準撮影・パノラマ撮影の切替え可能
セルフタイマー	: 電子式、作動時間約10秒、セルフタイマーボタンで始動、セルフタイマーランプが約7秒間点灯後約2秒間点滅、その後約1秒間点灯、途中解除可能
フィルム給送	: 電動式、シャッターボタンでスタートするオートローディング、自動巻き上げ、巻き戻しスイッチによる自動巻き戻し、途中巻き戻し可能
フィルムカウンター	: 順算式
オートデート	: 液晶表示式デジタルウォッチ内臓、2019年までの写し込みなし、年月日、月日年、日月年、日時分を表示
電池寿命	: 50%フラッシュ発光のとき約15本(24枚撮りフィルム)
電 源	: 単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本 デート用・リチウム電池(CR2025・3V) 1コ
大 き さ	: 122.5×70.5×47.5mm

質量(重さ): 190g(電池別)

\*上記性能については当社試験条件によります。

\*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。